






SAPO

17/2700.xx



ON/Off – touch
Dimmbar in drei Stufen
Dimmable in three levels




FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !
Observen por favor nuestra informacion general !





www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

www.helestra.de




3. Stecker lösen
Disconnect the plug
2. Schrauben lösen
Loosen screws
1. Glas abschrauben
Unscrew the glass
- 4.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general information !
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !
Observe por favor nuestra información general !



www.helestra.de/installation