






SAPO

17/2700.xx



ON/Off – touch
Dimmbar in drei Stufen
Dimmable in three levels




FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !
Observe por favor nuestra informacion general !





www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

www.helestra.de




4. 
3.  Stecker lösen
Disconnect the plug
2.  Schrauben lösen
Loosen screws
1.  Glas abschrauben
Unscrew the glass



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general information !
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !
Observe por favor nuestra información general !



www.helestra.de/installation