

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED

Montage und Leuchtmittelwechsel:

- 1.** Schalten Sie den Strom ab und stellen Sie sicher, dass es gegen Anschalten geschützt ist.
- 2.** Schließen Sie die drei Adern der Leuchte an das Stromnetz an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel (Nulleiter blaues Kabel, Erdung grün-gelbes Kabel, Phase L braunes oder schwarzes Kabel) in die richtige Öffnung geklemmt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kabel geschützt vor Wasser angeschlossen werden!
- 3.** Stecken Sie den Erdspeiß in den Boden und richten Sie die Leuchte im gewünschten Winkel aus. Schalten Sie anschließend den Strom wieder an.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Montageanleitung für Erdspeißstrahler Typ 5018

Maße:

Höhe inkl. Erdspeiß:
37,50 cm

Leuchtenkorpus
Länge: 10,50 cm
Durchmesser: 6,00 cm

Leuchtmittel:

1×6 W, LED ca. 3000K,
860 lm, Lichtfarbe warm-
weiß



Typ 5018